

Model mechanizmu w programie ADAMS

Model mechanizmu zbudowany w programie ADAMS standardowo jest zapisywany w pliku z rozszerzeniem *.bin (np. mechanizm.bin). Taki plik można otworzyć tylko w tej wersji programu w której był utworzony (np. modelu utworzonego w ADAMS 2020 nie można otworzyć w programie ADAMS 2019, itp.)

Model mechanizmu można zapisać w formacie uniwersalnym *.cmd, który pozwala na otwarcie modelu w dowolnej wersji programu ADAMS.

W tym celu należy zapisać model mechanizmu w w/w formacie przy użyciu polecenia z menu górnego: File->Export.

